

Montageanleitung BOB

Leuchtmittel einsetzen:

- Je nach Ausführung entweder mit einer kurzen Drehung LED-Leuchtmittel einsetzen oder Niedervolt Leuchtmittel einstecken!

Assembling Instruction BOB

Insert the luminant (bulb):

- According to the version, either insert the LED-bulb with a short twist or for the low voltage version, simply put in the bulb

Montagevoorschrift BOB

Breng het lampje aan:

- Afhankelijk van de uitvoering, prikt U het halogeen pinlampje eenvoudig in de fittinggaatjes (met een tissu of iets d ergelijks tegen Uw vingervet). Of bij de LED lamp versie brengt U de bespaarlamp aan, door een slagje te draaien in zijn bajonetting.

Allgemeine Hinweise

Tischleuchte 230V / 5 W oder 12V / 50 W
Leuchtmittel:
Niedervolt 50 W / G 6.35 oder
LED 5 W GX 53 / 2800 K / 300 lm
15.000 hrs

Achtung:

Der Leuchtmittelwechsel muss im kalten und spannungsfreien Zustand erfolgen (Netzstecker ziehen).

General Notes

Table lamp: 230V / 5 W oder 12V / 50 W
Luminants:
low voltage 50 W / G 6.35 or
LED 5 W GX 53 / 2800 K / 300 lm
15.000 hrs


Attention:

In order to change the luminant make sure that the lamp is cold and the voltage is switched off (pull off the plug).

ANTA.



ANTA Leuchten GmbH
www.anta.de
D- 22869 Schenefeld
Stand: März 2014



BOB
Tischleuchte
Table lamp
Tafellamp